

13.内訳書のチェック等

⑤代価表をチェックする

h.代価表番号を振り直す

ここでは、代価表番号の振り直しの機能について説明します。

代価表番号の振り直し

代価表画面

使 名称	概要	単位	数量	単価	金額	率対象	備考
仮設工事							
当	外部仕上足場	高さ4.0以上5.0未満 1層特式~下	1	2,240	2,244.0	丸の有	代価表 0002
当	外部仕上足場	高さ4.0以上5.0未満 1層特式~下	1	2,240	2,244.0	丸の有	代価表 0003
地業							
当	掘りかき地業	材工共	1	16,400	16,400	丸の有	代価表 0004
当	掘りかき地業	材工共	1	16,400	16,400	丸の有	代価表 0005

重複している代価表を整理したり、代価表見出し画面で、代価表の順番を変更した場合など、代価表番号を1から順番に振り直したい場合は、

代価表番号の振り直し

代価表画面

使 名称	概要	単位	数量	単価	金額	率対象	備考
仮設工事							
当	外部仕上足場	高さ4.0以上5.0未満 1層特式~下	1	2,240	2,244.0	丸の有	代価表 0002
当	外部仕上足場	高さ4.0以上5.0未満 1層特式~下	1	2,240	2,244.0	丸の有	代価表 0003
地業							
当	掘りかき地業	材工共	1	16,400	16,400	丸の有	代価表 0004
当	掘りかき地業	材工共	1	16,400	16,400	丸の有	代価表 0005

代価表番号の振り直し

代価表画面

使 名称	概要	単位	数量	単価	金額	率対象	備考
仮設工事							
当	外部仕上足場	高さ4.0以上5.0未満 1層特式~下	1	2,240	2,244.0	丸の有	代価表 0002
重複代価表の「<」							
当	外部仕上足場	高さ4.0以上5.0未満 1層特式~下	1	2,240	2,244.0	丸の有	代価表 0003
当	掘りかき地業	材工共	1	16,400	16,400	丸の有	代価表 0005

代価表番号の振り直し

代価表画面

使 名称	概要	単位	数量	単価	金額	率対象	備考
地業							
当	掘りかき地業	材工共	1	16,400	16,400	丸の有	代価表 0004
重複代価表の「<」							
当	外部仕上足場	高さ4.0以上5.0未満 1層特式~下	1	2,240	2,244.0	丸の有	代価表 0003
当	掘りかき地業	材工共	1	16,400	16,400	丸の有	代価表 0005

代価表番号の振り直し

代価表画面

使 名称	概要	単位	数量	単価	金額	率対象	備考
地業							
当	掘りかき地業	材工共	1	16,400	16,400	丸の有	代価表 0004
仮設工事							
当	外部仕上足場	高さ4.0以上5.0未満 1層特式~下	1	2,240	2,244.0	丸の有	代価表 0002
重複代価表の「<」							
当	外部仕上足場	高さ4.0以上5.0未満 1層特式~下	1	2,240	2,244.0	丸の有	代価表 0003
当	掘りかき地業	材工共	1	16,400	16,400	丸の有	代価表 0005

代価表番号の振り直し

代価表画面


種	名称	現業	単位	数量	標準	単価	金額	率対象	備考
地業	柱2779-1地業	材工共							
目			m3	1		16,400	16,400	丸の	代価表 0004
保証工事									
目	外部仕上足場	階高4.0以上5.0未満 枠組組足場1層特式-下		1		2,240	2,244.0	丸の	代価表 0002
重複代価表引「ト」									
目	外部仕上足場	階高4.0以上5.0未満 枠組組足場1層特式-下		1		2,240	2,244.0	丸の	代価表 0003
柱2779-1地業	材工共								
目			m3	1		16,400	16,400	丸の	代価表 0005

[データ]メニューの

[代価表番号を代価表見出し画面の並び順で振り直す]をクリックします。



[確認]メッセージが表示されたら、**はい(Y)** をクリックします。



代価表番号が[代価表見出し]画面の並び順で1から振り直されました。

