

16.出来高設計／変更設計

① 出来高設計

c. 出来高設計の端数処理

- ① 出来高設計の端数処理設定は、
[ファイル]メニューから[端数処理]をクリックします。



- ② [出来高]入力表示で、ご確認ください。

